TERMO SELLADORA

Manual de usuario

Le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros al adquirir este producto.

Lea con atención este manual antes de empezar el trabajo.

Función: Para SELLAR embalajes antes de la esterilización.

Características TÉCNICAS:

Potencia entrada: AC 220V ±10%. 50Hz

Potencia: 500W.
Temperatura constante, tiempo de cierre corto, canto de cierre rápido, cuchilla de papel afilada, estructura firme y larga duración.

Proceso operativo:
1. Abrir el paquete y comprobar las partes suministradas.
2. Enchufar a la corriente de 220 V y colocar el papel de esterilización en el portarrollos.
3. Al activar el interruptor de encendido, el indicador se ilumina. Ajustar el controlador de temperatura de sellado en la parte trasera de la máquina, normalmente a 150º C.
El testigo luminoso de precalentamiento se ilumina. Cuando éste se apaga, significa que el precalentamiento ha acabado, puede llevarse a cabo el sellado.
4. Poner el papel en toda la zona de sellado, tirar de la palanca hasta el pecho del operario y el testigo indicador luminoso de calefacción se enciende. Cuando el indicador se apague al cabo de algunos segundos, el sellado ha acabado. Presionar la cuchilla de papel y romper el papel cortándolo. Empujar la palanca hacia delante.
Ya está en condiciones de repetir de nuevo la acción al cabo de unos segundos.
5. La máquina se ha instalado con un sistema de control de temperatura. Si se enciende el precalentamiento, necesita tiempo para calentarse de nuevo. Si la temperatura está por encima de los 250º C, la máquina parará de calentar y sellar. Necesita de 4 a 5 minutos para enfriarse.

Dimensiones:
Exterior: 458 × 376 × 230 mm.
Peso bruto: 10 Kg.

Almacenaje: Temperatura: - 40 ℃~55 ℃. **Humedad:** ≤90%R.H.

Presión aire: 50kpa~110kpa

Atención:
1. La máquina debe estar conectada a la red con toma de tierra fiable.
2. No tocar ninguna parte de la máquina debajo de la tapa mientras trabaja para evitar quemarse.